

SPHERO SPRK +



I lådan medföljer: Sphero SPRK+ 5 st, laddare, sladd, skal.

Du behöver: Telefon eller lärplatta med appen Sphero Edu installerad. Spheron är uppladdad när du får den. En batteriindikator visas på telefonen/lärplattans skärm när du har anslutit Spheron. Spheron har ett gummiskal som gör att du kan använda den på ojämna underlag. Om du ska använda Spheron inne, på jämnt underlag och precisionen är viktig, kan du använda den utan skal.

Du måste ta av skalet när du laddar Spheron. Skalet är lätt att ta av och på. Det tar cirka 3 timmar att ladda upp Spheron fullt. Förvara Spheron i laddaren/hållaren när du inte kör den. Eftersom Spheron är rund och inte har någon inbyggd riktning är det viktigt att man kalibrerar Spheron innan man kör sitt program, instruktion finns på hemsidan.

Mer tips, länkar, information om appen och hur du kan använda Sphero hittar du på vår webbplats avmkl.se/testrum/sphero-2 eller edu.sphero.com